

Problemlösungen - easycover

Problem	Ursache	
Oberfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maschine nicht richtig eingefädelt. 2. Fadenspannung zu stark. 3. Nadel verbogen oder stumpf. 4. Nadel nicht richtig eingesetzt. 5. Falsche Nadel verwendet. 	
Nadel verbiegt sich oder bricht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel verbogen oder stumpf. 2. Nadel nicht richtig eingesetzt. 3. Nadelklemmschraube lose. 4. Stoff wird gezogen. 	Nicht am Stoff ziehen.
Ausgelassene Stiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel nicht richtig eingesetzt. 2. Nadel verbogen oder stumpf. 3. Spannung ist nicht korrekt. 4. Maschine nicht richtig eingefädelt. 	
Naht kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spannung ist nicht korrekt. 	
Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. 2. Der Maschinenstecker ist nicht fest angeschlossen. 	