

## Trouble shooting - eXcellence 770

| Zustand  | Ursache   | Lösung   |
|--|---|--|
| Der Oberfaden reißt  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>2. Die Oberfadenspannung ist zu fest.</li> <li>3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf.</li> <li>4. Die Nadel ist falsch eingesetzt.</li> <li>5. Der Oberfaden befindet sich bei Nähbeginn nicht unter dem Nähfuß.</li> <li>6. Der Stoff wird beim Freihandquiltens zu schnell bewegt.</li> <li>7. Der Faden hat sich im Spulenhalter verfangen.</li> </ol>   | <p>Wechseln Sie die Nadel.</p> <p>Prüfen Sie den Spulenhalter.</p>         |
| Der Unterfaden reißt   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenhalter eingefädelt.</li> <li>2. Fusseln haben sich im Spulenhalter angesammelt.</li> <li>3. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos.</li> </ol>   | <p>Wechseln Sie die Spule.</p>   |
| Die Nadel bricht   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nadel ist falsch eingesetzt.</li> <li>2. Die Nadel ist verbogen.</li> <li>3. Die Nadelklemmschraube ist locker.</li> <li>4. Die Nadel ist zu fein für den verwendeten Stoff.</li> <li>5. Ein ungeeigneter Nähfuß wird verwendet.</li> </ol>   | <p>Wechseln Sie die Nadel.</p> <p>Verwenden Sie den richtigen Nähfuß.</p>  |
| Fehlstiche   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nadel ist falsch eingesetzt, verbogen oder stumpf.</li> <li>2. Die Nadel und/oder das Garn sind für diese Näharbeit ungeeignet.</li> <li>3. Es wird keine Stretchstichnadel zum Nähen von Stretch, sehr feinen Stoffen und Synthetik verwendet.</li> <li>4. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>5. Eine Nadel schlechter Qualität wird verwendet.</li> <li>6. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über den Saum wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt.</li> </ol> | <p>Verwenden Sie die Stretchstichnadel.</p> <p>Wechseln Sie die Nadel.</p> |
| Naht kräuselt sich   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Oberfadenspannung ist zu fest.</li> <li>2. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>3. Die Nadel ist zu dick für den genähten Stoff.</li> <li>4. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff.</li> <li>5. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt.</li> <li>6. Zum Nähen sehr feiner Stoffe wird kein Stabilisator verwendet.</li> </ol>  | <p>Verlängern Sie den Stich.</p> <p>Vlies benutzen.</p>                    |
| Der Stoff wird nicht glatt transportiert   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Transporteur ist voller Fusseln.</li> <li>2. Die Stiche sind zu fein.</li> <li>3. Der Transporteur wird nach dem Nähen mit versenktem Transporteur nicht angehoben.</li> </ol>  | <p>Verkürzen Sie den Stich.</p>  |
| Schlaufen an den Nähten  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Oberfadenspannung ist zu lose eingestellt.</li> <li>2. Die Nadel ist zu dick oder zu fein für den Stoff.</li> </ol>   |  |
| Die Maschine arbeitet nicht  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Der Faden hat sich in der Greiferbahn verfangen.</li> <li>3. Die Start/Stop-Taste wird für normales Nähen mit geschlossenem Fußanlasser verwendet.</li> </ol>  |  |
| Nähen des Knopflochs wird nicht richtig ausgeführt   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stichdichte ist nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>2. Es wurde keine Einlage für den Stretch- oder Synthetikstoff verwendet.</li> <li>3. Der Knopflochhebel ist nicht abgesenkt.</li> </ol>  | <p>Stabilisator verwenden.</p>   |
| Die Maschine ist laut  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Faden hat sich in der Greiferbahn verfangen.</li> <li>2. Fusseln haben sich in der Greiferbahn oder im Spulenhalter angesammelt.</li> </ol>   |  |
| Automatisches Fadenabschneiden fehlgeschlagen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden.</li> <li>2. Fäden haben sich im Fadenabschneidermechanismus verfangen.</li> </ol>   |  |
| Stichwahltasten sind grau  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden.</li> <li>2. Obertransporttaste gedrückt.</li> <li>3. Zwillingsnadelstaste gedrückt.</li> </ol>  |  |
| Stichwahltasten reagieren nicht  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Tastenposition hat sich verstellt.</li> </ol>   |  |
| Der Oberfaden erscheint auf der linken Stoffseite, wenn die Stichbreite größer als „7,0“ ist | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Fadenspannung ist nicht ausgeglichen.</li> </ol>  |  |