

Problemlösungen

| Problem | Ursache | Seite |
|---|--|---|
| Oberfaden reißt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maschine nicht richtig eingefädelt. 2. Fadenspannung zu stark. 3. Nadel verbogen oder stumpf. 4. Nadel falsch eingesetzt. 5. Falsche Nadel verwendet. 6. Stoff ist zu dick. | <p>Siehe Seiten 12 - 25</p> <p>Siehe Seiten 26 - 33</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seiten 32 - 33</p> |
| Nadel verbiegt sich oder bricht. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel verbogen oder stumpf. 2. Nadel falsch eingesetzt. 3. Nadelklemmschraube lose. 4. Stoff wird gezogen. 5. Die Nadelstärke ist falsch. | <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Nicht am Stoff ziehen.</p> <p>Siehe Seite 26</p> |
| Ausgelassene Stiche | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel falsch eingesetzt. 2. Nadel verbogen oder stumpf. 3. Die Spannung ist nicht richtig eingestellt. 4. Maschine nicht richtig eingefädelt. 5. Stoff ist zu dick. 6. Die Nadelstärke ist falsch. | <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seite 10</p> <p>Siehe Seiten 26 - 33</p> <p>Siehe Seiten 12 - 25</p> <p>Siehe Seiten 32 - 33</p> <p>Siehe Seite 26</p> |
| Naht kräuselt sich | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel- und / oder Greiferfadenspannung sind nicht richtig eingestellt. 2. Der Feineinstellungshebel ist nicht richtig positioniert. 3. Es werden leicht dehbare Fäden wie Wolle verwendet. | <p>Siehe Seiten 26 - 33</p> <p>Siehe Seite 9</p> <p>Verwenden Sie gezwirnte Garne.</p> |
| Der Stoff wird nicht gut transportiert. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nähfuß wird angehoben. 2. Der Nähfußdruck ist zu schwach. 3. Der Transporteur ist mit Flusen verstopft. | <p>Siehe Seite 6</p> <p>Siehe Seite 8</p> <p>Siehe Seite 42</p> |
| Maschine läuft nicht. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht richtig an die Stromversorgung angeschlossen. 2. Der Fußanlasser ist nicht richtig angeschlossen. 3. Der Netzschalter ist ausgeschaltet. | <p>Siehe Seite 4</p> <p>Siehe Seite 4</p> <p>Schalten Sie den Netzschalter ein.</p> |