

Störung	Ursache	
Der Oberfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>2. Die Oberfadenspannung ist zu stark.</li> <li>3. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>4. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt.</li> <li>5. Der Oberfaden befindet sich nicht unter dem Nähfuß, wenn Sie mit dem Nähen beginnen.</li> <li>6. Der Stoff wurde beim Freihand-Quilten zu schnell vorgeschoben.</li> <li>7. Der Faden ist um die Garnrolle verwickelt.</li> </ol>	<p>Nadel wechseln.</p> <p>Verwenden Sie eine Fadenabzugscheibe.</p>
Der Unterfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterfaden falsch in Spulenhalter gefädelt.</li> <li>2. Fusseln im Spulenhalter.</li> <li>3. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos.</li> </ol>	Tauschen Sie die Spule aus.
Die Nadel bricht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt.</li> <li>2. Die Nadel ist verbogen.</li> <li>3. Die Nadelklemmschraube ist lose.</li> <li>4. Nadel zu fein für den genähten Stoff.</li> <li>5. Es wird in ungeeigneter Nähfuß verwendet.</li> <li>6. Der Stoff wurde beim Freihandquilten mit dem offenen Quilt-Nähfuß QO in Ihre Richtung gezogen.</li> </ol>	<p>Nadel wechseln.</p> <p>richtigen Fuß.</p>
Fehlstiche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>2. Die Nadel und/oder das Garn sind für die verarbeitete Stoffart nicht geeignet.</li> <li>3. Es wird beim Nähen von Stretch-, sehr feinen oder synthetischen Stoffen keine Nadel mit blauer Spitze verwendet.</li> <li>4. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>5. Schlechte Nadelqualität benutzt.</li> <li>6. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über eine Naht wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt.</li> </ol>	<p>Verwenden Sie die Stretchstichnadel.</p> <p>Nadel wechseln.</p>
Naht kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Oberfadenspannung ist zu stark.</li> <li>2. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>3. Die Nadel ist zu stark für den genähten Stoff.</li> <li>4. Stichlänge zu lang für den Stoff.</li> <li>5. Der Fußdruck ist nicht richtig eingestellt.</li> <li>6. Beim Nähen von sehr feinen Stoffen wird kein Verstärkungsvlies verwendet.</li> </ol>	<p>Verkürzen Sie die Stichlänge.</p> <p>Legen Sie ein Verstärkungsvlies ein.</p>
Der Stoff wird nicht gleichmäßig transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporteur voller Fusseln.</li> <li>2. Stiche zu fein.</li> <li>3. Der Transporteur wurde nach dem „Senken“ nicht angehoben.</li> </ol>	Verlängern Sie die Stichlänge.
Schlaufen an den Nähten.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Oberfadenspannung ist zu locker.</li> <li>2. Die Nadel ist zu dick oder zu fein für den Stoff.</li> </ol>	
Die Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt.</li> <li>3. Die Start-/Stopp-Taste wurde benutzt, während der Fußanlasser eingesteckt war.</li> </ol>	
Knopflöcher werden nicht richtig genäht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stichdichte nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>2. Bei Stretch- oder Synthetikstoffen wurde keine Einlage verwendet.</li> <li>3. Der Knopflochhebel ist nicht abgesenkt.</li> </ol>	Benutzen Sie eine Einlage.
Die Maschine ist laut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt.</li> <li>2. Fusseln in der Greiferbahn oder im Spulenhalter.</li> </ol>	
Das automatische Fadenabschneiden schlägt fehl.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Faden ist zu dick für das automatische Fadenschneiden.</li> <li>2. Fäden sind im Fadenschneider eingeklemmt.</li> </ol>	

Störung	Ursache
Die Musterauswahl-tasten sind ausgegraut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stichplatte für Geradstiche ist in die Maschine eingesetzt.</li> <li>2. Die Doppeltransporttaste ist eingeschaltet.</li> <li>3. Die Zwillingsnadel-taste ist eingeschaltet.</li> </ol>
Die Musterauswahl-tasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Tastenposition ist nicht richtig ausgerichtet.</li> </ol>
Der Touchscreen ist unscharf.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bildschirmhelligkeit ist nicht richtig eingestellt.</li> </ol>
Der Oberfaden erscheint auf der linken Seite des Gewebes, wenn die Stichbreite größer als „7,0“ ist.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Fadenspannung ist nicht ausgeglichen.</li> </ol>
Der Unterfadensensor funktioniert nicht. Es ertönt kein Signalton, wenn der Unterfaden zuende ist und die Maschine hört nicht auf zu nähen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Unterfadensensor ist ausgeschaltet.</li> <li>2. Am Unterfadensensor haben sich Fusseln angesammelt.</li> <li>3. Es wird eine andere Spule als die Original-Kunststoffspule verwendet.</li> </ol>
Der USB-Stick kann nicht gelesen werden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Formatierungseinstellung des USB-Sticks ist nicht korrekt.</li> <li>2. Der USB-Stick ist defekt.</li> </ol>

Tauschen Sie den USB-Stick aus.