

Dépistages des pannes - eXplore 220S/240S

Défaut	Cause	Voir page(s)
La machine est bruyante et ne fonctionne pas comme il faut.	<ol style="list-style-type: none"> Des fils sont pris dans le crochet. La griffe est entourée de résidus. 	77 79
Le fil d'aiguille casse.	<ol style="list-style-type: none"> L'aiguille n'est pas enfilée correctement. La tension du fil supérieur est trop forte. L'aiguille est courbée ou émoussée. L'aiguille n'est pas insérée correctement. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	31 15 19 19 17
Le fil de la canette casse.	<ol style="list-style-type: none"> Le fil inférieur n'est pas bien enfilé dans la canette. Des résidus se sont accumulés. La canette est endommagée et ne tourne pas bien. 	29 77 Changer la canette.
L'aiguille casse.	<ol style="list-style-type: none"> L'aiguille est mal insérée. L'aiguille est courbée ou émoussée. La vis de fixation aiguille n'est pas assez serrée. La tension supérieure est trop forte. L'aiguille est trop fine pour le tissu. Le bouton de sélection des points a été tourné alors que l'aiguille était dans le tissu. 	19 19 19 15 17 11
Points sautés.	<ol style="list-style-type: none"> L'aiguille est mal insérée. L'aiguille est courbée ou émoussée. L'aiguille et/ou le fil ne correspondent pas à ouvrage. On n'a pas utilisé une aiguille stretch pour coudre du stretch, des tissus fins ou synthétiques. L'aiguille n'est pas enfilée correctement. 	19 19 19 21 31
La couture fronce.	<ol style="list-style-type: none"> La tension supérieure est trop forte. La machine n'est pas enfilée correctement. L'aiguille est trop grosse pour le tissu choisi. Les points sont trop longs pour le tissu. La pression du pied n'est pas réglée correctement. La griffe est entourée de résidus. <p><i>Placer du papier de soie sous les tissus légers.</i></p>	15 31 19 37 7 77
Les points forment des boucles sous le tissu.	<ol style="list-style-type: none"> La tension supérieure est trop faible. L'aiguille est trop grosse ou trop fine pour le fil. 	15 19
Le tissu est mal transporté.	<ol style="list-style-type: none"> La griffe est entourée de résidus. La pression du pied n'est pas réglée correctement. Les points sont trop courts. On n'a pas utilisé le bon pied à coudre. 	79 7 37 35
La machine ne marche pas.	<ol style="list-style-type: none"> La machine n'est pas branchée. Un fil est pris dans le crochet. Le volant est tiré pour le bobinage. La tige bobineur est en position bobinage. 	23 77 27 27
La boutonnière mal équilibrée.	<ol style="list-style-type: none"> Les points sont trop longs pour le tissu. On n'a pas utilisé d'entoilage. 	59, 63 59, 63