

Dépannage

État	Cause	Référence
La machine fait du bruit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un fil est coincé dans la course du crochet. 2. Des peluches se sont créées dans la course du crochet ou le dans le porte-canette. 	<p>Page 86 Page 86</p>
Le fil d'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 2. Le fil d'aiguille est trop tendu. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille est mal insérée. 5. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 6. Le fil est bloqué dans la zone du crochet. 7. Le fil est emmêlé autour de la bobine. 8. Le fil d'aiguille n'est pas placé dans le porte-canette lorsque la broderie a commencé. 	<p>Pages 17-18 Page 11 Remplacez l'aiguille. Page 13 Page 13 Page 86 Utilisez le porte-bobine. Page 28</p>
Le fil de bobine se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de canette n'est pas enfilé correctement dans le porte-canette. 2. Des peluches se sont accumulées dans le porte-canette. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien. 	<p>Page 16 Page 86 Remplacer la canette.</p>
L'aiguille se rompt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal insérée. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. La vis du pince-aiguille est desserrée. 4. Le fil d'aiguille est trop tendu. 5. L'aiguille est trop fin pour ce type de tissu. 	<p>Page 13 Page 13 Page 13 Page 11 Page 13</p>
Points sautés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal insérée, tordue ou émoussée. 2. L'aiguille et/ou les fils ne conviennent pas pour l'ouvrage en cours. 3. Une aiguille à pointe bleue n'est pas utilisée pour coudre des tissus extensibles, très fins ou synthétiques. 4. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 5. Un stabilisateur n'est pas utilisé pour coudre des tissus extensibles. 6. On utilise ici une aiguille de mauvaise qualité. 7. Le cerceau de broderie n'est pas correctement installée. 8. Le tissu n'est pas suffisamment tendu sur le cerceau à broderie. 	<p>Page 13 Page 13 Page 13 Pages 17-18 Appliquez un stabilisateur. Remplacez l'aiguille. Page 28 Pages 26-27</p>
Fronces.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille est trop tendu. 2. Le fil de l'aiguille ou de la bobine n'est pas correctement enfilé. 3. L'aiguille est trop lourde pour ce type de tissu. 4. Un stabilisateur n'est pas utilisé pour coudre des tissus très fins. 	<p>Page 11 Pages 16-18 Page 13 Appliquez un stabilisateur.</p>

État	Cause	Référence
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée. 2. Un fil est coincé dans la course du crochet. 3. Le levier du pied de biche n'est pas baissé. 	<p>Page 7 Page 86 Page 10</p>
Les motifs de broderie sont déformés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de l'aiguille est trop fort. 2. L'entoilage n'est pas utilisé pour la couture de tissus extensibles et très fins. 3. La vis de serrage du cadre est trop lâche. 4. Quelque chose est coincé entre le chariot et le bras. 5. Le chariot heurte un objet autour de la machine. 6. Le tissu est pris ou coincé lors de la broderie. 7. Le cerceau à broder heurte un objet autour de la machine. 8. Le pied brodé est attrapé par un fil de liaison. 	<p>Page 11 Appliquez un stabilisateur. Page 27 Page 21 Page 21 Arrêtez la machine et libérez le tissu. Page 21 Couper le fil volant.</p>
Dysfonctionnement du coupe-fil automatique.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les fils sont pris dans le dispositif de coupe-fil automatique. 	Page 86
La touche de sélection des patrons ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La touche de positionnement est désalignée. 	Page 77
L'affichage de l'écran tactile n'est pas clair.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La luminosité de l'écran n'est pas correctement réglée. 	Page 76
L'écran tactile visuel se déforme.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine a été exposée à une zone à forte humidité et à haute température. 	Utilisez et rangez la machine dans un endroit frais et sec.
Le capteur de fil restant dans la bobine ne fonctionne pas ; il n'y a pas de signal sonore lorsque le fil de la bobine est épuisé et la machine ne s'arrête pas de coudre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le capteur fil de canette restant est désactivé. 2. Des peluches se sont accumulées autour du capteur de détection du fil de la canette. 3. Une canette autre que la canette en plastique « J » est utilisée. 	<p>Page 80 Page 86 Page 14</p>
Le message « Fil de canette insuffisant. » s'affiche et la machine s'arrête, bien qu'il y ait une quantité suffisante de fil enroulé sur la canette.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une lumière intense comme une ampoule blanche ou une lumière LED éclaire la zone autour du couvercle du crochet sur la plaque à aiguille. 	Ne pas éclairer la zone autour du couvercle du crochet sur la plaque à aiguille avec une lumière intense.
La clé USB n'est pas lue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le paramètre de formatage de la clé USB n'est pas correct. 2. La clé USB fonctionne mal. 	<p>Pages 95-96 Remplacez la clé USB.</p>

Il n'est pas anormal d'entendre un faible bourdonnement émis par les moteurs internes.

L'écran tactile de visualisation et la zone des touches de fonction peuvent devenir chauds après plusieurs heures d'utilisation continue.