

Herzlichen Glückwunsch!

elna
SWISS DESIGN

Sie sind jetzt stolzer Besitzer eines elna-Rollkoffers. Wir sind sicher, dass Sie Ihren Rollkoffer lieben werden und er Ihnen jahrelang zu Diensten sein wird. Diese umfassenden Anweisungen sind dafür gedacht, Ihnen beim Zusammenbau zu helfen. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren elna-Händler.

Zusammenbau des Seitenstützgerüsts

1. Finden Sie die Reißverschlussöffnung an der Unterseite der Seitenwand.



2. Setzen Sie den Stahlrahmen wie in der Abbildung gezeigt in die Seitenwand ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Koffers.



3. Achten Sie darauf, dass der Stahlrahmen vollständig eingesetzt ist, und schließen Sie den Reißverschluss.



Montage der Wagenbasis

1. Nehmen Sie die Bodenplatte und setzen Sie die quadratischen Metallröhren vollständig in den Radsatz ein. Die Schraubenöffnungen in den Röhren sind nur dann ordnungsgemäß ausgerichtet, wenn die Röhren vollständig eingesetzt sind.



2. Richten Sie die Öffnungen aus, um den ordnungsgemäßen Sitz zu sichern. Sie finden die Schrauben im Kunststoffbeutel, der dem Koffer beiliegt.

