

PINTUCK CORD GUIDE NARROW AND WIDE

Ref: 200-324-021

Attach the pintucking cord guide to the sewing machine.

Pass the cord through the pintuck cord guide. Attach the pintucking foot and twin needle to the machine, and begin sewing.

A: To be used with the Pintucking Foot (shallow groove)

B: To be used with the Pintucking Foot (deep groove)

Machine Settings

Stitch: Straight stitch (Center needle position)

Thread tension : 7 - 9

Stitch length : 1.8 - 2

Stitch width : 0

Needle: twin needle

GUIDES POUR NERVURES LARGE ET ÉTROIT

Réf: 200-324-021

Fixez le guide pour nervures à la machine à coudre.

Passez le cordonnet dans le guide nervures. Attachez le pied nervures et l'aiguille double à la machine.

A: A utiliser avec le pied nervures (rainure étroite)

B: A utiliser avec le pied nervures (rainure large)

Réglages de la machine


Point : Point droit (Position d'aiguille au centre)

Tension du fil : 7 - 9

Longueur : 1.8 - 2

Largeur : 0

Aiguille: aiguille double



BIESEN-KORDELFÜHRUNG

Ref: 200-324-021

Befestigen Sie die Biesenkordelführung an der Nähmaschine.

Führen Sie den Faden durch die Biesenführung.

Bringen Sie den Biesenfuss und eine Zwillingsnadel an der Maschine an

A: Zur Verwendung mit dem Biesenfuss (kleine Rillen)

B: Zur Verwendung mit dem Biesenfuss (grosse Rillen)

Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Geradstich (Nadelposition Mitte)

Fadenspannung : 7 - 9

Stichlänge : 1.8 - 2

Stichbreite : 0

Nadel: Zwillingsnadel

GUÍA PARA CORDÓN DE JARETAS – ESTRECHA Y ANCHA

Ref.:200-324-021

Coloque la guía del cordón para doblar a la máquina de coser.

Pasar el cordón por la guía de jaretas.

Colocar prensatelas para jaretas y la aguja doble en la máquina.

A: Para usarse con el prensatelas para jaretas de ranura menos profunda.

B: Para usarse con el prensatelas para jaretas de ranura más

Ajustes de la máquina

Puntada : Puntada de ojal

Tensión de hilo : 7 - 9

Largo de puntada : 1.8 - 2

Ancho de puntada : 0

Aguja: doble

IT GUIDE PER LE NERVATURE

Impostazione macchina:


Punto : Punto diritto (Ago posizione centrale)

Tensione filo : 7 - 9

Lunghezza punto : 1.8 - 2

Larghezza punto : 0

Ago: ago doppio



FI HIUSLASKOSTUS NAUHAN OHJAIMET LAAKAPUOLA

Koneen asetukset:

Ommel : Suora ommel

Langan kireys : 7 - 9

Piston pituus : 1.8 - 2

Piston leveys : 0

Neula: Kaksoisneula